







































Leica















	<p>97001463</p>	<p>Coppia SR510 con AT501 Completo di: N. 2 SR510 S/N 12051/12050, N. 2 AT501 S/N 1859/2071</p>
<p>FOTO NON ANCORA DISPONIBILE</p>	<p>98915527</p>	<p>GPS AT 303 Antenna CHOKE RING Snr.2134</p>
	<p>97000656</p>	<p>SR 510 S/N 10687 completo di antenna AT 501</p>
	<p>97002178</p>	<p>LEICA GPS SR299 CON TREPIEDE E CARICABATT.</p>
	<p>97002404</p>	<p>GPS LEICA SR510 Completo di: SR510 S/N 10513 - AT501 S/N 0923 - TR500 S/N 23315 - Ata Flash Card 8MB - Cavo Antenna</p>
	<p>97002409</p>	<p>LEICA RS500 con scheda 16 MB - DUE UNITA' DISPONIBILI</p>
	<p>97002564</p>	<p>GPS 9400</p>
	<p>97002566</p>	<p>GPS 9400</p>
	<p>97002567</p>	<p>GPS 9400</p>
	<p>97002568</p>	<p>GPS 9400</p>
	<p>97002569</p>	<p>GPS 9400</p>
	<p>97002723</p>	<p>Coppia SR510 Completo di : N. 2 SR510 S/N 10984/10875, N. 2 AT501 S/N 1737/1756; SCHEDA 16MB;BATTERIE; N°2 CARICABAT. GKL111</p>
	<p>97002800</p>	<p>TCM 1103 S/N 615933 completa di accessori</p>
	<p>97002921</p>	<p>STAZIONE TOTALE LEICA TCP 1205 S/N 210375 ACCESSORI: SR530, TR500, AT502, ANTENNA GAINFLEX, SATELLINE 2ASxM2 Freq. 443,525 , N. 4 BATTERIE GEB 121, BASAMENTO GDF 121</p>
	<p>97002733</p>	<p>GPS SR530 ACCESSORI: SR530, TR500, AT502, ANTENNA GAINFLEX, SATELLINE 2ASxM2 Freq. 443,525 , N. 4 BATTERIE GEB 121, CUSTODIA, CAVI ANTENNA 2,80 Mt., Vers. Firmware 5.06</p>














	97002640	STAZIONE TOTALE LEICA TC 1010 Completo di: MEMORY 64K, CARICABATT.
	97002950	GPS SR9500 Completo di: SR9500, CR333, AT302, Flash card 8MB., cavi vari
	97002951	GPS SR9500 Completo di: SR9500, CR333, AT302, Flash card 16MB., cavi vari
	97002953	GPS SR9500 Completo di: SR9500, CR334, AT302, Flash card 4MB., cavi vari
	97003221	GPS SYSTEM 500 Completo di: AT502 S/N 16720, TR500 S/N 27421, SR530 S/N 0131252, GFU 5, SATELLINE 3AS
	97002931	GPS SYSTEM 500 Completo di: SR530 S/N 132097
FOTO NON ANCORA DISPONIBILE	97003285	MNS 1230 Completo di accessori
FOTO NON ANCORA DISPONIBILE	97002881	Ricevitore Palmare GS20 S/N 60023 +AT501 S/N 5309 +Accessori
FOTO NON ANCORA DISPONIBILE	97003035	Leica RX 1250x completo di accessori
	97002875	GS20 S/N 11518 con Accessori
	97003390	RADIO SATEL 2ASxm2 Freq. 441.0000
	97003346	RS500 Completo di: TR500, N. 2 AT502, MEMORY CARD 2MB, CAVO
	97003562	STAZIONE TOTALE LEICA TCR803Power Completo di: Caricabatteria, N.1 Batteria GEB111
	97003597	GX1210 Completo di: N. 2 GX1210 S/N 458873/458848, N. 2 AX1201 S/N 04330030/04340044, RX1210 S/N 301197, N. 2 cavo antenna 2,8 M., GFV163 cavo da 1,8 M. per RX1200, N.4 GEB221, N. 2 MCF32 Compact Flash 32MB, GVP112 custodia rigida, basamento GDF112, supporto GRT146















	97003299	SR20 Completo di: SR20 S/N 62197, AT501 S/N 6560, N. 2 BATTERIE GEB90, CARICABATTERIA, GHT54, MANUALI, CUSTODIA RIGIDA
	97003350	SR20 Completo di: SR20 S/N 62201, AT501 S/N 6528, N. 2 BATTERIE GEB90, GHT54, MANUALI, LEICA GEO OFFICE
	97003563	LEICA GPS 530 Completo di: SR530 S/N 137039, AT502 S/N 18260, SATELLINE 3AS Freq. 443,0000 Mhz, GFU5, GKL122, CAVI VARI, ZAINO, PALINA
	97003640	LEICA COPPIA SR 530 Completo di: N. 2 SR530, N. 2 TR500, N. 2 AT502, N. 2 SATELLINE 3AS Freq. 443,0000, N. 2 GFU 5, N. 4 BATTERIE GEB 121, GKL111, SCHEDA PCMCIA 8MB, SCHEDA PCMCIA 16MB, N.2 ANTENNA GAINFLEX, CARICABATTERIA, GRT146, GZS4-1, CAVO BATTERIA ESTERNA, N. 2 CAVO ANTENNA Mt. 1,20, CAVO PROLUNGA Mt. 1.60, CAVO ANTENNA 1.60, CAVO TR500- RICEVITORE, TREPPIEDE, CUSTODIA, Vers. Firmware 5.06
	97003750	LEICA GPS 510 Completo di: SR510 S/N 0011032, TR500 S/N 20807, AT501 S/N 1751, FIRMWARE Vers. 3.02, N. 2 BATTERIE GEB 121, CAVO ANTENNA, CAVO ALIMENTAZIONE, GHT27, ATA FLASH CARD 16MB.
	97003751	LEICA GPS 510 Completo di: SR510 S/N 0011025, TR500 S/N 21679, AT501 S/N 1746, FIRMWARE Vers. 3.02, N. 2 BATTERIE GEB 121, CAVO ANTENNA, CAVO SCARICO DATI, ATA FLASH CARD 16MB.
	97003714	DIGITEX 8/33 S/N 22817
	97003717	SPRINTER 100 S/N 1006879 Completo di: BATTERIE
	97003752	STAZIONE TOTALE LEICA TCR1205 R300 S/N 215877 e RX1250 S/N 301115 Completo di: TREPPIEDE, PALINA, BATTERIA, GDF 121, N. 1 TASTIERA 1° POSIZIONE
	97003553	LIVELLO LASER RUGBY 50 S/N 5003514 Completo di: STADIA, TREPPIEDE, ROD-EYE CLASSIC, MANUALE
	97003554	LIVELLO LASER RUGBY 55 S/N 55051706 Completo di: STADIA, TREPPIEDE, ROD-EYE PRO, TELECOMANDO IR55, ADATTATORE BATTERIE ALKALINE, CARICABATTERIA, BATTERIA, MANUALE
	97002919	STAZIONE TOTALE LEICA TC 1202 S/N 210698 Completo di: N. 1 TASTIERA
	97003955	LEICA GPS SR299 Completo di: SR299, CR333, CAVO

	97003964	LIVELLO LASER RUGBY200 s/n 51316 Completo di: ADATTATORE BATTERIE ALKALINE, TELECOMANDO
	97003977	STAZIONE TOTALE LEICA TCR703 Completo di: CARICABATTERIA, BATTERIA GEB121, FIRMWARE Vers. 1,12
	97004000	LEICA GPS RX 1250X S/N 304458 Completo di: Software GPS SURVEY FUNCTIONNALLITY e LINEA DI RIFERIMENTO
	97004010	GPS LEICA SR530 Completo di: SR530, TR500, AT502, N. 2 GEB 121, ANTENNA GAINFLEX, CARICABATTERIA, GHT 25, GHT27, GAD32, GAD34, ATA-FLASH CARD 16 MB, SATELLINE 3AS Freq. 443.0000MHz, GFU5, Vers. Firmware 5.06, CUSTODIA, CAVI PROLUNGA ANTENNA Mt. 1,60, CAVO ANTENNA Mt. 1,20, CAVO ALIMENTAZIONE
	97004087	PIPER 100 Completo di: CARICABATTERIA, N. 1 BATTERIA GEB221, TELECOMANDO IRPL200, TARGET
	97003701	GPS LEICA SR530 Completo di: SR530, TR500, AT502, N. 2 GEB 121, CARICABATTERIA, GHT 25, GHT27, COMPACT FLASH 64 MB, GFU12, GRT146, GDF112, SATELLINE 3AS Freq. 443.0000MHz, N. 1 BATTERIA GEB171, PALINA SUPERIORE E INFERIORE, CAVI VARI, Vers. Firmware 5.06
	97004093	GPS LEICA SR530 Completo di: SR530, TR500, AT502, SCHEDA PCMCIA 16MB, SATELLINE 3AS Freq. 443.0000MHz, CAVI VARI, Vers. Firmware 5.06
	97004125	STAZIONE TOTALE LEICA TCR703 Con Ext. Renge S/N 653473 Completo di: N. 2 BATTERIE GEB111, CARICABATTERIA, CAVO AUTO, TASTIERA 2° POSIZIONE, Vers. Firmware 217.536
	97004086	STAZIONE TOTALE LEICA TCR1105 S/N 617196 Completo di: N. 2 GEB121, CARICABATTERIA, CAVO AUTO, TASTIERA 2° POSIZIONE, BASAMENTO GDF121, MEMORY CARD 512K, Vers. Firmware 2.21
	97004122	GPS LEICA SR530 Completo di: SR530 S/N 37560, TR500 S/N 26070, AT502 S/N 16569, N. 2 GEB121, CAVI VARI, ATA FLASH CARD 8MB, GHT27, GHT25, SATELLINE 3AS Freq. 443.0000, GFU5, CARICABATTERIA, MANUALI, Vers. Firmware 5.06
	97004123	GPS LEICA SR530 Completo di: SR530, TR500, AT502, N. 2 GEB121, GDF122, CARICABATTERIA, ATA FLASH CARD 8MB, SATELLINE 3AS Freq. 443.0000, GFU5, TRICUSPIDE, GRT146, GZS4-1, TREPIEDE, Vers. Firmware, 5.10
	97004124	GPS LEICA SR530 Completo di: SR530, TR500, AT502, N. 2 GEB121, CAVI VARI, GAD34, GAD32, ATA FLASH CARD 8MB, SATELLINE 3AS Freq. 443.0000, GFU5, Vers. Firmware 5.10
	97004160	GPS LEICA SR530 Completo di: SR530 S/N 134391, TR500 S/N 18766, AT502 S/N 13140, N. 4 GEB121, SATELLINE 3AS Freq. 443,0000, ATA FLSH CARD 8MB., GZS4-1, GRT144, CAVI, CUSTODIAVers. Firmware 5.06















	97003480	GPS LEICA SR530 Completo di: SR530, AT502, ATA FLASH CARD 512KB, N. 1 GEB171, CARICABATTERIA, SATELLINE 2ASxE Freq. 468.2000, GFU5, N. 2 GEB121, N. 2 CAVO SCARICO DATI, N. 2 CAVO ANTENNA, CAVO ALIMENTAZIONE BATTERIA ESTERNA, GAD32, GAD34, ZAINO, Vers. Firmware 5.06
	97003481	GPS LEICA SR530 Completo di: SR530 S/N 132529, TR500 S/N 18783, AT502 S/N 8626, ATA FLASH CARD 512KB, SATELLINE 3AS Freq. 442,5000, ANTENNA GAINFLEX, N. 2 GEB121, CAVO SCARICO DATI, CAVO ANTENNA Mt. 2,80, N. 1 CAVO ALIMENTAZIONE, GAD33, GAD34, GZS4-1 GRT146, GDF112, CUSTODIA, Vers. Firmware 5.06
	97004192	LIVELLO SPRINTER 100 S/N 10063772 Completo di: STADIA, BATTERIE
	97004193	LIVELLO SPRINTER 100 S/N 1006572 Completo di: STADIA, BATTERIE
	97003791	COPPIA di DISPOSITIVO I-BOX Completo di: N. 2 CAVI
	97004205	GPS LEICA SR530 Completo di: SR530 S/N 136673, AT502 S/N 17833, COMPACT FLASH 16MB, PC CARD ADAPTER, Vers. Firmware 5.06
	97004228	LIVELLO LASER RUGBY55 S/N 55052999 Completo di: BATTERIA, ADATTATORE BATTERIE ALKALINE, CARICABATTERIA, ROD-EYE CLASSIC, STAFFA
	97003967	STAZIONE TOTALE LEICA TC400 Completo di: N. 2 GEB77, CARICABATTERIA, ASTA PER PRISMA, Vers. Firmware 2.01
	97004241	STAZIONE TOTALE LEICA TCR1205 R300 S/N 213078 Completo di: COMPACT FLASH CARD 32MB, TRICUSPIDE, N. 1 BATTERIA GEB221
	97004283	LIVELLO LASER RUGBY100 Completo di: RUGBY100, CUSTODIA
	97004191	SPRINTER 100 S/N 1006614 Completo di: STADIA, BATTERIE
	97004202	RX1250X S/N 302304 Completo di: SW SURVEY FUNCTIONNALLITY
	97004103	COPPIA GPS LEICA 510 Completo di: N. 2 SR510 S/N 10860/10857, N. 2 TR500 S/N 23314/11296, N. 2 AT501 S/N 1943/1935, N. 2 ATA-FLASH CARD 16MB, GRT146, GZS4-1, N. 2 BATTERIE, CARICABATTERIA














	97004584	GPS LEICA SR530 Completo di: SR530 S/N 133983, AT502 S/N 14839, TR500 S/N 25662, ATA FLASH CARD 16MB, TELEFONO WAVECOM, CAVO ANTENNA, CAVO ALIMENTAZIONE, CAVO AUTO, N. 2 GEB121, CARICABATTERIA, GAD32-33-34, GHT25-26-27-36, N. 1 GB171, Firmware 5.10
	97004423	GPS LEICA SR530 Completo di: SR530 S/N 132832, TR500 S/N 028673, AT502 S/N 13809, I-BOX CON CAVO, GHT27, Firmware 5.10
	97004576	GPS LEICA SR530 Completo di: SR530 S/N 135621, AT502 S/N 18179, TR500 S/N 26902, N. 2 GEB 121, CAVO ANTENNA, CAVO ALIMENTAZIONE, ATA FLASH CARD 16MB, SATELLINE 3AS Freq. 443.0000 MHz, GFU5, ANTENNA GAINFLEX, GAD 32-33-34, GHT25-26-27, Firmware 5.10
	97004577	GPS LEICA SR530 Completo di: SR530 S/N 135620, TR500 S/N 26903, AT502 S/N 17018, N. 2 GEB 121, ATA FLASH CARD 16MB, CAVO ANTENNA, CAVO ALIMENTAZIONE, ANTENNA GAINFLEX, SATELLINE 2ASxm2 Freq. 441.0000 MHz, GFU5, GRT146, GDF112, GZS4-1, ZAINO, TREPIEDE, Firmware 5.10
	97004619	GPS LEICA SR530 Completo di: SR530 S/N 137069, TR500 S/N 28800, AT502 S/N 18191, N. 2 GEB121, CARICABATTERIA, ATA FLASH CARD 16MB, SATELLINE 3AS Freq. 443.0000 MHz, ANTENNA GAINFLEX, CAVO ANTENNA + PROLUNGA, GHT25-26-27, GAD 32-33-34-36, ZAINO, PALINA, Firmware 5.10
	97004687	GPS LEICA SR530 Completo di: SR530 S/N 137654, TR500 S/N 063717, AT502 S/N 19059, SATELLINE 3AS Freq. 443.0000 MHz, GFU5, GDF112, GRT146, GZS4-1, ANTENNA GAINFLEX, Firmware 5.10
	97004688	GPS LEICA SR530 Completo di: SR530 S/N 137590, TR500 S/N 063706, AT502 S/N 19066, SATELLINE 3AS Freq. 443.0000, GFU5, ANTENNA GAINFLEX, GAD32-34, PROLUNGA CAVO ANTENNA, ZAINO, Firmware 5.10
	97004797	LIVELLO LASER RUGBY300 S/N 60966 Completo di: N. 1 BATTERIA, CARICABATTERIA
	97004686	STAZIONE TOTALE LEICA TCRP1201 R300 S/N 211231 Completo di: N. 1 GEB221, TRICUSPIDE, TASTIERA 2° POS., COMPACT FLASH 8MB.
	97004606	GPS LEICA SR530 S/N 0040088 Completo di: CAVO ALIMENTAZIONE, Firmware 5.10
	97004752	GPS LEICA RX1250X S/N 300706 e ATX1230 S/N 156515 Completo: N. 2 GEB211, CARICABATTERIA, CAVO ANTENNA-PALMARE
	97004753	GAD108 S/N 142994
	97004692	STAZIONE TOTALE LEICA TCR1102 S/N 614759 Completo di: N. 1 GEB121, TASTIERA 2° POS., Firmware 2.21
	97004581	Leica RX 1250 Xc Completo di: RX1250Xc S/N 320318, ATX1230+GNSS S/N 194709, N°3 GEB211, ASTA, COMPACT FLASH 256MB., GHT39, N. 1 CAVO GEV173
	97004545	GPS LEICA GX1230+GNSS S/N 480371 Completo di: SUPPORTO PALINA, MANUALI, COMPACT FLASH CARD 256MB, ADATTATORE COMPACT FLASH
	97004341	GRT146














	97004329	GDF112
	97004842	STAZIONE TOTALE LEICA TC307 S/N 647591 Completo di: N. 2 GEB111, GDF111, TASTIERA 2° POSIZIONE, Ver. Firmware 350.2400
	97004401	STAZIONE TOTALE LEICA TC407 S/N 754269 Completo di: N. 2 GEB111, CARICABATTERIA, CAVO AUTO, GDF111, Ver. Firmware 213.2520
	97004605	GPS LEICA GS20 S/N 30483 Completo di: AT501 S/N 4378, N. 2 GEB90, CARICABATTERIA, CAVO SCAARICO DATI, N. 2 CAVI ANTENNA/GS20
	97004824	STAZIONE TOTALE LEICA TCRA1103 S/N 615335 Completo di: TRICUSPIDE, N. 2 GEB121, CARICABATTERIA, CAVO SCARICO DATI, TREPPIEDE, ASTA, PRISMA, MEMORY CARD 512K, Ver. Firmware 2.21
Wild		
FOTO NON ANCORA DISPONIBILE	98915519	micrometro ottico GPM1
	97002272	TEODOLITE T1000
	97003586	STAZIONE TOTALE WILD TC 1600 Completo di: N. 2 Batterie
	97003666	STAZIONE TOTALE WILD T1600 Completo di: DIOR 3002, GLZ1, N. 1 BATTERIA GEB77
	97003966	STAZIONE TOTALE LEICA WILD T1100 + DI 1001 Completo di: DI1001, 2° TASTIERA, BASAMENTO, BATTERIA GEB87
	97004079	STAZIONE TOTALE WILD TC 1600K Completo di: N. 2 BATTERIE GEB77, TREPPIEDE IN LEGNO, MEMORY CARD 64K, WILD GIF12, PALINA
	97004041	STAZIONE TOTALE WILD T1010 + D1000 Completo di: N. 3 BATTERIE GEB77, MEMORY CARD 64K, Vers. Firmware 1.4
	97003041	TEODOLITE WILD T16
	97003042	DISTANZIOMETRO WILD DI 1000

	97003044	DISTANZIOMETRO WILD DI 1000
	97004164	COPPIA GPS WILD SR299 Completo di: N. 2 SR299E, N. 2 AT202, N. 2 CR233, N. 2 MEMORY CARD 1MB, GRT10
	97004641	STAZIONE TOTALE WILD T1610 Completo di: DI1600, TRICUSPIDE
	97004691	LIVELLO DIGITALE WILD NA2002 S/N 91235 Completo di: N. 2 BATTERIE, MEMORY CARD 64K
	97004427	STAZIONE TOTALE WILD TC1000 Completo di: PRISMA, LETTORE SCHEDE GF12, MEMORY CARD 64K
Trimble		
	97000532	TRIMBLE MONOFREQ.4600 composto da 4 cavi, 2 batterie cavo, 2 carica batterie+ cavo, 1 registratore dati TDC1 + cavo, 2 antenne, 2 batterie :
	97000653	COPPIA TRIMBLE 4000 SE CON TSC1 COMPLETI DI : 2 Batterie Grande Capacità - 2 Aste misura altezza antenna - 2 antenne L1 CON Ground Plate - 2 Power Converter - 2 OSM - 1 cavo scarico Dati lemo DB9 - 1 Tricuspidi con adattatore
	97001152	Coppia GPS Trimble 4600LS con TSC-1 e batterie
	97001390 + 97001454	Coppia Trimble 4600 BUNDLE C completa di: Controller - Survey SW - 2 batterie - 2 caricabatterie - 2 cavi tipo t - tricuspidi c/ piombo ottico - adatt. Ruotabile - asta estensibile
	97002795	Coppia GPS Trimble 4600
FOTO NON DISPONIBILE	97002981	GPS TRIMBLE 5700 ACCESSORI: CONTROLLER TSC2 S/N 5717A-RNGR80BT, N. 1 ANTENNA ZEPHYE, N. 3 BATTERIE B0529, N. 1 ANTENNA PER RICEV. 5700, CARICABATTERIE TSC2, CAVI VARI, BORSA TRIMBLE
	97003025	STAZIONE TOTALE TRIMBLE 5601 DR200+ Accessori: TASTIERA, TREPPIEDE, ASTA, PRISMA, N° BATTERIE, CARICABATTERIA, CAVI VARI
	97002991	N°2 RICEVITORI TRIMBLE 4000/4400 Accessori: 4000SSI, RIC.4000, ANTENNA, CARICABATTERIA, CARICABATTERIA MULTIPLO, N° 4 BATTERIE, CAVI VARI
	97003022	COPPIA GPS TRIMBLE 5700 Completo di: TSC1, N° 2 ANTENNE, N°2 COMPACT FLASH, N°2 BATTERIE, CARICABATTERIE, N°2 TREPPIEDI, N° 2 SATEL 3AS, ASTA, CAVI VARI, BATTERIE VARIE)
	97002750	COPPIA RICEVITORI GPS TRIMBLE MS750 + AG214 per applicazioni machine automation con accessori



	97003016	COPPIA GPS TRIMBLE 4000 Completo di: RICEVITORE 4000, RICEVITORE 4400, N° 2 ANTENNE, N° 2 RADIO SATEL 2AS, TSC1, MANUALI, CAVI VARI, BATTERIE, CARICABATTERIA, PALINA
	97003004	COPPIA GPS TRIMBLE 4400 Completo di: N° RICEVITORE 4400, N° 2 ANTENNE, N° 2 RADIO SATEL 2AS, TDC1, N° 2 TT450C, MANUALI, CAVI VARI, BATTERIE, ASTE
	97003039	COPPIA GPS TRIMBLE 4600 Completo di: TSC1, BASE 4600LS + ROVER 4600LS, CARICABATTERIA, BATTERIE, CAVI VARI
	97003383	COPPIA GPS TRIMBLE 4700 RTK Completo di: N. 2 ANTENNA, N. 2 RICEVITORI 4700, TSC1, 3 SATELLINE 2AS, N. 8 BATTERIE, CARICABATTERIE, CAVI VARI
	97003440	TRIMBLE GPS 5700 Completo di: TSC1, N. 2 ANTENNE, N. 2 RICEVITORI, N. 2 BATTERIE, N. 2 SATELLINE 2ASxE Freq. 468.2000 MHz, CAVI VARI, CARICABATTERIA, N.1 BATTERIA ESTERNA
	97003532	GPS TRIMBLE 5700 Completo di: RICEVITORE 5700, RADIO PDL, ANTENNA, BATTERIA ESTERNA, MISURATORE ALTEZZA STRUMENTALE, N. 2 BATTERIE, PALINA, COMPACT FLASH 64MB.
	97003101	STAZIONE TOTALE TRIMBLE 5605 DR200+ Completo di: N. 4 BATTERIE ESTERNE, CARICABATTERIA, CAVI VARI, MANUALI, SOFTWARE TOTAL STATION & LEVELS USER GUIDES, PRISMA ATTIVO, RADIO
	97004006	STAZIONE TOTALE TRIMBLE 5601 DR200 + Completo di: N. 3 BATTERIE ESTERNE, N. 2 CARICABATTERIA, PRISMA, N. 1 RADIO, PALINA, CAVI VARI,
	97003564	TRIMBLE GPS 4600LS Completo di: N. 2 ANTENNE 4600LS, TSC1, N. 1 BATTERIA ESTERNA, CAVI VARI, MANUALI
	97004324	STAZIONE TOTALE TRIMBLE 5602 DR200+ Completo di: POCKET PCE E CAVO COLLEGAMENTO, BATTERIA ESTERNA E CAVO COLLEGAMENTO, TRICUSPIDE
	97003622	STAZIONE TOTALE TRIMBLE 5605 DR200+ Completo di: N. 2 BATTERIE, CARICABATTERIA, TREPPIEDE, STADIA
	97004162	COPPIA RICEVITORI GPS TRIMBLE 5700 Completo di: N. 2 ANTENNE, N. 2 RICEVITORI, N. 1 CONTROLLER TSCe, RADIO PDL, N. 2 BATTERIE ESTERNE, CARICABATTERIA, TRICUSPIDE CON ADATTATORE, N. 4 BATTERIE
	97004548	STAZIONE TOTALE TRIMBLE 5601 DR200+ Completo di: PRISMA ATTIVO, PRISMA, N. 2 CARICABATTERIA, N. 3 BATTERIE ESTERNE, CAVI
	97004145	ANTENNA TRIMBLE - CHOKE RING
	97004771	COPPIA GPS TRIMBLE R6 Completo di: N. 2 ANTENNE, TASTIERA CU BLUETOOTH, RADIO PDL450, CARICABATTERIA, N. 4 BATTERIE, BATTERIA ESTERNA, TREPPIEDE, ASTA, CAVI VARI

	97004772	STAZIONE TOTALE TRIMBLE 5603 DR200+ Completo di: TREPPIEDE, ASTA, TRICUSPIDE, N. 3 PRISMI, CAIRCABATTERIA, N. 6 BATTERIE
	97004791	GPS TRIMBLE 5800 Completo di: N. 4 BATTERIE, CARICABATTERIA, TASTIERA ACU CON PORTASTIERA, PRISMA
	97004623	STAZIONE TOTALE TRIMBLE 5601DR Completo di: N. 4 BATTRIE ESTERNE, CARICABATTERIA ESTERNO, CAVI VARI, PRISMA
	97004621	GPS TRIMBLE 4000SSI Completo di: GPS4000SSI, N. 2 ANTENNE, N. 4 BATTERIE ESTERNE
	97004425	STAZIONE TOTALE TRIMBLE 3605 DR Completo di: N. 1 BATTERIA, BATTERIA, CARICABATTERIA, PRISMA, TREPPIEDE
	97004881	STAZIONE TOTALE TRIMBLE 5605 DR200+ Completo di: PALINA, PRISMA, N. 2 BATTERIE ESTERNE, CARICABATTRIA
Geotronics		
	97002251	GEOTRONICS GPS GEOTRACER 2102 SINGOLA FREQUENZA CON ACCESSORI
	97003138	STAZIONE TOTALE GEOTRONICS 510 Completo di: N° 2 BATTERIE, CARICABATTERIE, TRICUSPIDE
	97003348	STAZIONE TOTALE GEODIMETER 412 Completo di: PRISMA, BATTERIA, CARICABATTERIA, MANUALI D'USO, CAVI ALIMENTAZIONE E TRASFERIMENTO DATI, MEMORIA ESTERNA
	97003374	GEODIMETER 540 SA Completo di: TREPPIEDE, N. 2 PRISMI, BATTERIA ESTERNA, CAVO SCARICA DATI, CARICABATTERIA PER BATTERIA ESTERNA
	97003531	STAZIONE TOTALE GEOTRONICS MOD. 504 Completo di: N. 2 batterie, caricabatterie, prisma, asta
	97003788	STAZIONE TOTALE GEODIMETER 408 Completo di: N. 1 BATTERIA
	97004272	STAZIONE TOTALE GEODIMETER 650SA Completa di: N. 2 BATTERIE, N. 2 BATTERIE ESTERNE, CARICABATTERIA, BASAMENTO, PRISMA, PRISMA ATTIVO, PORTA PRISMA, ADATTATORE PORTA PRISMA, TASTIERA GEODIMETER "CU", MANUALI
	97004330	STAZIONE TOTALE GEOTRONICS MOD. 506 Completo di: TREPPIEDE, ASTA, CARICABATTERIA, N. 2 BATTERIE, PRISMA


	97004790	STAZIONE TOTALE GEOTRONICS MOD. GDM610M Completo di: TRICUSPIDE, N.2 BATTERIE, MANUALI, TREPPIEDE, STADIA
	97004698	STAZIONE TOTALE GEODIMETER 408 Completo di: N. 2 BATTERIE, TRICUSPIDE
	97004470	STAZIONE TOTALE GEODIMETER 520SA Completo di: N. 1 BATTERIA, CARICABATTERIA, PRISMA
Nikon		
	97002490	LIVELLO LASER AL-15 CON RICEVITORE
	97003530	STAZIONE TOTALE NIKON DTM-851 Completo di: Batterie, caricabatterie
	97003757	STAZIONE TOTALE NIKON DTM-330 Completo di: BATTERIA, CARICABATTERIA, CAVO SCARICO DATI, PRISMA, PORTA PRISMA, ASTA, TREPPIEDE, CD SOFTWARE "WINTOP Vers. 7"
	97004235	STAZIONE TOTALE NIKON DTM A-5 Completo di: BATTERIA, CARICABATTERIA, CAVO SCARICO DATI, CARICABATTERIA PER BATT. ESTERNA, STADIA STANLEY, TREPPIEDE IN LEGNO, PRISMA,
	97004163	STAZIONE TOTALE NIKON DTM-A20 LG Completo di: BATTERIA E CARICABATTERIA
	97004271	STAZIONE TOTALE NIKON DTM-720 Completo di: BATTERIA, TRICUSPIDE, Software Registra, CARICABATTERIA
	97004290	STAZIONE TOTALE NIKON DTM-520 Completo di: PRISMA, PORTA PRISMA, BATTERIA, CARICABATTERIA, MANUALE
	97004569	STAZIONE TOTALE NIKON DTM-520 Completo di: BATTERIA, CARICABATTERIA
	97004567	STAZIONE TOTALE NIKON DTM-521 Completo di: BATTERIA, CAVO SCARICO DATI
	97004426	STAZIONE TOTALE NIKON NPL-350 Completo di: N. 2 BATTERIE, MANUALI, CARICABATTERIA, Q-75E, CAVO SCARICO DATI, PRISMA, TREPPIEDE, CD SOFTWARE WINTOP Vers. 5.4 - 6.5
Pentax		
	97003534	STAZIONE TOTALE REFLECTORLESS PENTAX Completo di: N. 1 batteria, caricabatteria, cavo scarico dati, treppiede, asta, prisma, manuale
Sokkia		

	97002624	SOKKIA SET 2C CONSCHEDA MEMORIA, BATTERIE, CARICABATTERIA, TREPPIEDE, ASTA
	97002791	Livello Laser EL400H con accessori
	97002584	STAZIONE TOTALE SOKKIA P.S. 4000 Completo di: Carica batteria, cavo scarico dati, N° 2 batterie, treppiede, prisma, manuali
	97003249	LIVELLO LASER SOKKIA LP31A Completo di: Treppiede, batteria, carica batteria, ricevitore LR100
	97003250	LIVELLO LASER SOKKIA MP400 Completo di: Treppiede, batteria, carica batteria, occhiali, ricevitore TRG-R81
	97003254	LIVELLO LASER SOKKIA EL400H Completo di: Treppiede, batteria, carica batteria, occhiali, ricevitore R-50
	97003255	LIVELLO LASER SOKKIA EL400H Completo di: Treppiede, batteria, carica batteria, occhiali, ricevitore R-50
	97003256	LIVELLO LASER SOKKIA EL400H Completo di: Treppiede, batteria, carica batteria, occhiali, ricevitore R-50
	97003257	LIVELLO LASER SOKKIA EL400H Completo di: Treppiede, batteria, carica batteria, occhiali, ricevitore R-50
	97003139	GPS SOKKIA Completo di: GSR 2300, GSR 2200S, PALMARE, N° 2 ANTENNE L1/L2, COPPIA RADIO PACIFIC CREST, ASTA, TREPPIEDE, MANUALE, CAVI VARI
	97003401	SOKKIA SET 5F Completo di: N. 2 BATTERIE, CARICA BATTERIA, CAVO SCARICO DATI
	97004094	STAZIONE TOTALE SOKKISHA SDM 3F Completo di: N. 2 BATTERIE BDC18, CARICABATTERIA
	97004180	SOKKIA GPS L1 STRATUS Completo di: N. 2 ANTENNE, PALMARE POCKET PC IPAQ, N. 2 BATTERIE GEB221, N.2 CARICABATTERIA, TRICUSPIDE, ADATTATORE TRICUSPIDE, CAVI VARI, MANUALI
	97004325	STAZIONE TOTALE SOKKIA SET3
	97004632	STAZIONE TOTALE SOKKIAPOWERSET 3000 Completa di: TREPPIEDE, PRISMA + MIRA, N. 2 BATTERIE, CARICABATTERIA, CAVO SCARICO DATI, MANUALI
	97004853	STAZIONE TOTALE SOKKIA SET5F Completo di: N. 2 BATTERIE, CARICABATTERIA, TREPPIEDE, PRISMA, MANUALI,


Ashtec

	97001580	SISTEMA GPS ASHTEC RTK doppia frequenza
	97004681	GPS ASHTECH SUPER CA Completo di: N. 2 RICEVITORI, N. 2 ANTENNE AT575, N. 2 CAVI ANTENNA, N. 1 CAVO RS232, N. 2 CARICABATTERIA, N. 2 BATTERIE



Topcon

	97004542	STAZIONE TOTALE TOPCON GPT1001 Completo di: BATTERIA, CARICABATTERIA, CAVO SCARICO DATI, MANUALE, PRISMA
--	-----------------	---

Spektra

	97003754	LIVELLO LASER SPEKTRA HV201 Completo di: RICEVITORE, BATTERIA, CARICABATTERIA
	97003755	LIVELLO LASER SPEKTRA LL300 Completo di: RICEVITORE, BATTERIE, CARICABATTERIA
	97003756	LIVELLO LASER SPEKTRA HV401 Completo di: RICEVITORE, TELECOMANDO, BATTERIA, CARICABATTERIA

VARI

	97002780	Laser QL 40 con ricevitore
	97003596	STAZIONE TOTALE ZEISS ELTA R45 Completi di: Basamento con piombo ottico, caricabatteria, N. 2 batterie, cavo scarico dati, prisma.
	97003711	LIVELLO LASER DML-300 S/N 142400 Completo di: BATTERIA, CARICABATTERIA, OCCHIALI, ADATTATORE BATTERIE ALKALINE, RICEVITORE MR50, TELECOMANDO, MANUALE
	97003753	LIVELLO LASER FUTURA MT-300 Completo di: BATTERIE
	97004106	PACCHETTO LASER TECHNIX FL200-FL250 Completo di: N. 5 LIVELLI LASER FL200A CON ACC.RI IN VALIGIA, N. 2 LIVELLI LASER FL250VA CON ACC.RI IN VALIGIA, N. 3 LIVELLI LASER FL250VA-N CON ACC.RI IN VALIGIA, N. 7 FL40, N. 7 SQUADRE LASER, N. 4 TREPPEDI
	97003710	LIVELLO LASER DML-300 S/N 140611 Completo di: BATTERIA, CARICABATTERIA, OCCHIALI, ADATTATORE BATTERIE ALKALINE, RICEVITORE MR50, TELECOMANDO, MANUALE
	97004273	GPS PROMARK 2 Completo di: ANTENNA, RICEVITORE, PORTA RICEVITORE, CAVI

	97004281	GPS PROMARK 2 Completo di: ANTENNA, RICEVITORE, PORTA RICEVITORE, ASTA, TREPIEDE, CAVI VARI, SOFTWARE PROMARK 2
	97003712	LIVELLO LASER DML-300 S/N 142372 Completo di: BATTERIA, CARICABATTERIA, OCCHIALI, ADATTATORE BATTERIE ALKALINE, RICEVITORE MR50, TELECOMANDO, MANUALE
	97004622	Ricevitori Navcom 2030 3 2050 Completo di: N. 2 RICEVITORI, N. 2 ANTENNE, N. 2 RADIOMODEM, FIELD PC, CAVI VARI
		Accessori Usati o Obsoleti
	99533833	Sw Programmi COGO x TC1000
	99555701	Sw Programmi COGO x TC1000
	99555703	Sw Programmi COGO x TC1000
	563766	Supporto per GPC1
	639962	Coppia Satelline 1AS
	8210816	Antenne quarto d'onda
	192573	Livella per centramento
	439157	contrappeso GGD8 per DI 1000
	439180	PERNO DI FERMO per DI3000
	560122	BATTERIA GEB 83
	563814	MCR3 LETTORE PCMCIA
	639958	KIT DI MODIFICA per DI 3000
	706381	SUPPORTO PER TCP26
	707270	CAVO ANTENNA TCPS26
		Strumenti vari non funzionanti per uso espositivo o recupero parti
FOTO NON ANCORA DISPONIBILE	97001960	Wild TM3000 + Accessori
	97000791	SR399E+AT202+CR344+Acc.+Equipag.RTK
	97002273	DISTANZIOMETRO DI5S (GUASTO)
FOTO NON ANCORA DISPONIBILE	97002656	STAZ. TOT. TOPCON GPT1004 (DISTANZIOMETRO GUASTO)
	97003318	TEODOLITE-TACHEOMETRO KERN E12 Completo di: TREPIEDE, CARICABATTERIA, BATTERIA ESTERNA, MANUALE, PRISMA, CAVI VARI
	97001558	STAZIONE TOTALE NIKON DTM-5 CON PRISMA, ASTA, TREPIEDE
	97002183	PENTAX PX06D CON TREPIEDE ASTA E PRISMA
	97004089	STAZIONE TOTALE NIKON DTM-A20LG
	97004003	STAZIONE TOTALE SOKKISHA SET3 Completo di: N. 1 BATTERIA, CAVO
	97004240	STAZIONE TOTALE TOPCOM GST3B Completo di: BATTERIA

FOTO NON ANCORA
DISPONIBILE

97003072

Distanziometro Wild D14L



97004370

STAZIONE TOTALE NIKON DTM-720 Completo di:
BATTERIA, CARICABATTERIA, BATTERIA ESTERNA, CAVO
SCARICO DATI, PC CARD 2MB



97004420

STAZIONE TOTALE PENTAX PCS-2



97003680

STAZIONE TOTALE NIKON DTM-5 Completo di:
BATTERIA BC2, CARICABATTERIA



97003747

STAZIONE TOTALE NIKON C-100 Completo di:
BATTERIA, CARICABATTERIA, PRISMA,